

## **Bedienungsanleitung Digitales Maxi-/Mini-Thermometer**

- Drücken Sie die „IN-OUT“-Taste, um zwischen der Innen- und Außentemperaturanzeige zu wechseln. Auf dem Display erscheint „IN“ bzw. „OUT“.
- Drücken Sie die „MAX-MIN“-Taste, um die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte abzurufen.
- Drücken Sie die °C/°F-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- Drücken Sie die „RESET“-Taste, um die eingespeicherten Höchst- und Tiefstwerte zu löschen.