
Montage-Hinweise bei Komplettmontagen **(betrifft die Modelle der Serien: AL-A, AL-B und AL-C)**

Montage mit Alu-Fundament ab Fundament

Die Leerrohre für die Anker des Alu-Fundaments sind bauseits (vom Kunden) vorzubereiten. Dafür heben Sie an den entsprechenden Punkten Löcher aus und betonieren Leerrohre (z.B. KG-Rohre mit einem Durchmesser von 15cm und einer Länge von ca. 40-50cm) ein.

Das Rohrinne MUSS bis zu einer Tiefe von 30cm frei bleiben, damit später die Anker dort eingesetzt werden können.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte Ihrem Fundamentplan.

Nachdem unsere Monteure das Gewächshaus auf die von Ihnen vorbereiteten Leerrohre aufgebaut haben, MÜSSEN Sie das Rohrinne noch mit Beton verfüllen!

Zu beachten:

Die Oberkante der einbetonierten Rohre entspricht später der Unterkante des Alu-Fundamentrahmens, **die Rohre müssen also auf einer Höhenlinie liegen.**

Außerdem müssen Sie die Rohre bis zur endgültigen Montage provisorisch abdichten (Deckel oder Folie).

ACHTUNG:

Wichtig ist der exakte rechte Winkel zwischen der Hauswand (an die das Gewächshaus angelehnt wird) und der Höhenlinie der Leerrohre.

Mit dem Anlehn-Gewächshaus können keine Neigungen des Fundaments oder der Hauswand ausgeglichen werden – wenn der exakte rechte Winkel also nicht vorhanden ist, entstehen zwischen Gewächshaus und Hauswand entsprechende Schlitze oder Löcher.

Auch "verspringende" Mauersockel können NICHT ausgeglichen werden!

Bei Gefälle bzw. Unebenheiten im Gelände entstehen zwangsläufig Zwischenräume zwischen Unterkante des Alu-Fundaments und der Gartenoberfläche. Diese sollten nachher bauseits von Ihnen verfüllt werden.

>>>>> Bitte beachten Sie auch die Rückseite >>>>>



WAMA Walter Mauden
GmbH & Co.KG
Hollertszug 27
D-57562 Herdorf

☎ 0049-(0)2744/704
☎ 0049-(0)2744/6719

info@wamadirekt.de
www.wamadirekt.de

Allgemeine WICHTIGE Hinweise

Sämtliche Türen, Tore und sonstige Durchgänge bis zum Gewächshaus-Standort sollten eine entsprechende Durchgangshöhe für unsere vormontierten Wände haben.
Beachten Sie dazu die Firsthöhe auf Ihrer Auftragsbestätigung.
Rund um den Standort bzw. das vorhandene Fundament sollte mind. 50cm, bei der Türseite 100cm Platz sein (das gilt auch bei Hanglage !!).
Für eine, in diesem Bereich, eventuell bereits vorhandene Bepflanzung kann keine Garantie der Unversehrtheit übernommen werden.

Für den Fall, dass eine Montage aufgrund der Gegebenheiten vor Ort (z.B. falsch gesetzte Leerrohre oder andere vorher unbekannte Umstände) NICHT ausgeführt werden kann, müssen wir diese (oder die zusätzliche) Anfahrt der Monteure berechnen (entfernungsabhängig)!
Eventuelle weitere Kosten (Transport- oder Lagerkosten für das Gewächshaus) können dann ebenso noch hinzukommen.

Montageumfang

Wir bauen Ihnen das bestellte Gewächshaus komplett auf.
Gleichzeitig von uns mitgeliefertes Zubehör (wie Regale, Tische und Automatische Öffner) montieren wir auf Wunsch auch gerne direkt mit.
Weitere Innenaustattung (wie z.B. Thermoset-Luftpolsterfolie) gehört nicht zum Montageumfang.

Abdichtungen zur Hauswand gehören nicht zum Montageumfang und werden von uns auch nicht ausgeführt.

Das Verfüllen der Leerrohre mit Beton erfolgt vom Kunden selbst (es sei denn mit uns wurde vorab und gegen Berechnung, etwas anderes vereinbart)

Kunden-Name: _____

Kunden-Nummer: _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Bitte senden Sie uns ein Exemplar dieser Vereinbarung Unterschrieben zurück (per Mail, Fax oder Post)

Bei Unklarheiten oder Fragen zu einem dieser Punkte bitten wir um rechtzeitige Rücksprache mit unseren Mitarbeitern, um gemeinsam eine Lösung zu finden.