



WAMA Walter Mauden
GmbH & Co.KG
Hollertszug 27
D-57562 Herdorf

☎ 0049-(0)2744/704
☎ 0049-(0)2744/6719
info@wamadirekt.de
www.wamadirekt.de

Montage-Hinweise bei Komplettmontagen **(betrifft die Modelle der Serien: Mini, Midi, Maxi, Profi, und Tropic)**

Montage auf vorhandenes Fundament

Das Streifenfundament sollte betoniert oder mit geeigneten Steinen gemauert sein.

Geeignet: Betonsteine, Backsteine, Klinkersteine, Kalksandsteine

Nicht geeignet: Hohlblocksteine, Bimssteine, Gasbetonsteine

Alternativ sind auch Beton-Randsteine als Fundament möglich, diese sollten jedoch auf jeden Fall einbetoniert werden!

Eine geschlossene Bodenplatte können wir NICHT empfehlen, hier entfällt die natürliche Feuchtigkeitsregulierung über das Erdreich. Sollten Sie sich dennoch für eine Bodenplatte entscheiden müssen Sie auf jeden Fall für entsprechende Abflußmöglichkeiten (an der tiefsten Stelle) sorgen.

Die genauen Maße des Fundaments entnehmen Sie bitte Ihrem Fundamentplan.

Zu beachten:

Für die Komplettmontage müssen Sie auf jeden Fall den Basisrahmen mitbestellen!

Die Oberfläche des Fundaments sollte glatt und eben sein !!! Nur dann sitzt der Basisrahmen flächig auf Ihrem Fundament auf. Eine zusätzliche Abdichtung zwischen Basisrahmen und Fundament ist nicht notwendig.

Bei Höhenunterschieden (z.B Buckel oder Wellen im Fundament) von bis zu 20mm wird der Basisrahmen punktuell unterlegt. Dadurch entstehen Zwischenräume (Löcher oder Schlitz) zwischen Ihrem Fundament und dem Basisrahmen. Diese sollten Sie nach Abreise der Monteure bauseits verfüllen. Abdichtungen in diesem Bereich werden von uns nicht ausgeführt.

Bei Höhenunterschieden von mehr als 20mm können wir den Basisrahmen ebenfalls punktuell unterlegen, jedoch ist eine ordnungsgemäße Verdübelung auf Ihrem Fundament dann nicht mehr möglich und geschieht auf Verantwortung des Kunden!

>>>>> Bitte beachten Sie auch die Rückseite >>>>>



WAMA Walter Mauden
GmbH & Co.KG
Hollertszug 27
D-57562 Herdorf

☎ 0049-(0)2744/704
☎ 0049-(0)2744/6719

info@wamadirekt.de
www.wamadirekt.de

Allgemeine WICHTIGE Hinweise

Sämtliche Türen, Tore und sonstige Durchgänge bis zum Gewächshaus-Standort sollten eine entsprechende Durchgangshöhe für unsere vormontierten Wände haben.

Beachten Sie dazu die Firsthöhe auf Ihrer Auftragsbestätigung, bzw. bei Mauer- oder Hochbeetgewächshäusern die Firsthöhe *plus* das Maß der tiefergesetzten Tür !!

Rund um den Standort bzw. das vorhandene Fundament sollte mind. 50cm, bei der Türseite 100cm Platz sein (das gilt auch bei Hanglage !!).

Für eine, in diesem Bereich, eventuell bereits vorhandene Bepflanzung kann keine Garantie der Unversehrtheit übernommen werden.

Für den Fall, dass eine Montage aufgrund der Gegebenheiten vor Ort (z.B. fehlerhaftes Fundament oder andere vorher unbekannte Umstände) NICHT ausgeführt werden kann, müssen wir diese (oder die zusätzliche) Anfahrt der Monteure berechnen (entfernungsabhängig)!
Eventuelle weitere Kosten (Transport- oder Lagerkosten für das Gewächshaus) können dann ebenso noch hinzukommen.

Montageumfang

Wir bauen Ihnen das bestellte Gewächshaus komplett auf.

Gleichzeitig von uns mitgeliefertes Zubehör (wie Regale, Tische und Automatische Öffner) montieren wir auf Wunsch auch gerne direkt mit.

Weitere Innenaustattung (wie z.B. Thermoset-Luftpolsterfolie, Schattiersysteme usw.) gehört nicht zum Montageumfang.

Kunden-Name: _____

Kunden-Nummer: _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Bitte senden Sie uns ein Exemplar dieser Vereinbarung unterschrieben zurück (per Mail, Fax oder Post)

Bei Unklarheiten oder Fragen zu einem dieser Punkte bitten wir um rechtzeitige Rücksprache mit unseren Mitarbeitern, um gemeinsam eine Lösung zu finden.