



WAMA Walter Mauden
GmbH & Co.KG
Hollertszug 27
D-57562 Herdorf

☎ 0049-(0)2744/704
☎ 0049-(0)2744/6719
info@wamadirekt.de
www.wamadirekt.de

Montage-Hinweise bei Komplettmontagen

(betrifft die Modelle der Serien: Mini, Midi, Maxi, Profi, und Tropic)

Montage mit Erd-Ankern (bei Alu-Fundament oder Hochbeet) ab Fundament

Die Leerrohre für die Anker des Alu-Fundaments oder des Hochbeets sind Bauseits (vom Kunden) vorzubereiten – den passenden Fundamentplan erhalten Sie natürlich von uns vorab.
Dafür heben Sie an den entsprechenden Punkten Löcher aus und betonieren Leerrohre (z.B. KG-Rohre mit einem Durchmesser von ca. 15,0cm und einer Länge von ca. 40-50cm) ein.
Das Rohrinne MUSS bis zu einer Tiefe von 30cm frei bleiben, damit später die Anker dort eingesetzt werden können.
Die genauen Maße entnehmen Sie bitte Ihrem Fundamentplan.
Nachdem unsere Monteure das Gewächshaus auf die von Ihnen vorbereiteten Leerrohre aufgebaut haben, MÜSSEN Sie das Rohrinne noch mit Beton verfüllen!

Zu beachten:

Die Oberkante der einbetonierten Rohre entspricht später der Unterkante des Alu-Fundamentrahmens bzw. des Hochbeets, **die Rohre müssen also auf einer Höhenlinie liegen.**

Bei Gefälle bzw. Unebenheiten im Gelände entstehen zwangsläufig Zwischenräume zwischen Unterkante des Alu-Fundaments / Hochbeets und der Gartenoberfläche. Diese sollten nachher bauseits von Ihnen verfüllt werden.

Außerdem müssen Sie die Rohre bis zur endgültigen Montage provisorisch abdichten (Deckel oder Folie).

Allgemeine WICHTIGE Hinweise

Sämtliche Türen, Tore und sonstige Durchgänge bis zum Gewächshaus-Standort sollten eine entsprechende Durchgangshöhe für unsere vormontierten Wände haben.
Beachten Sie dazu die Firsthöhe auf Ihrer Auftragsbestätigung bzw. bei Hochbeetgewächshäusern die Firsthöhe *plus* das Maß der tiefergesetzten Tür !!
Rund um den Standort bzw. das vorhandene Fundament sollte mind. 50cm, bei der Türseite 100cm Platz sein (das gilt auch bei Hanglage !!).
Für eine, in diesem Bereich, eventuell bereits vorhandene Bepflanzung kann keine Garantie der Unversehrtheit übernommen werden.

Für den Fall, dass eine Montage aufgrund der Gegebenheiten vor Ort (z.B. falsch gesetzte Leerrohre oder andere vorher unbekannte Umstände) NICHT ausgeführt werden kann, müssen wir diese (oder die zusätzliche) Anfahrt der Monteure berechnen (entfernungsabhängig)!
Eventuelle weitere Kosten (Transport- oder Lagerkosten für das Gewächshaus) können dann ebenso noch hinzukommen.

>>>>> *Bitte beachten Sie auch die Rückseite* >>>>>



WAMA Walter Mauden
GmbH & Co.KG
Hollertszug 27
D-57562 Herdorf

☎ 0049-(0)2744/704
☎ 0049-(0)2744/6719

info@wamadirekt.de
www.wamadirekt.de

Montageumfang

Wir bauen Ihnen das bestellte Gewächshaus komplett auf.

Gleichzeitig von uns mitgeliefertes Zubehör (wie Regale, Tische und Automatische Öffner) montieren wir auf Wunsch auch gerne direkt mit.

Weitere Innenaustattung (wie z.B. Thermoset-Luftpolsterfolie, Schattiersysteme) gehört nicht zum Montageumfang.

Das Verfüllen der Leerrohre mit Beton erfolgt vom Kunden selbst (es sei denn mit uns wurde vorab und gegen Berechnung, etwas anderes vereinbart)

Kunden-Name: _____

Kunden-Nummer: _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Bitte senden Sie uns ein Exemplar dieser Vereinbarung Unterschrieben zurück (per Mail, Fax oder Post)

Bei Unklarheiten oder Fragen zu einem dieser Punkte bitten wir um rechtzeitige Rücksprache mit unseren Mitarbeitern, um gemeinsam eine Lösung zu finden.