

Bewässerungs-Set für 150 cm breite Hochbeete (ab Bj. 2024)

Inhaltsliste:

Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Druckreduzierender Schlauchanschluss	1
2	T-Stück	5
3	Winkel	4

Modell	Bezeichnung	Menge
150 - 100	Tropferschlauch	5m
150 - 200	Tropferschlauch	9m
150 - 300	Tropferschlauch	13m
150 - 400	Tropferschlauch	17m
150 - 500	Tropferschlauch	21m



1. Montage

Stellen Sie zunächst sicher, dass die gelieferten Artikel der Inhaltsliste entsprechen.

1.1. **Zusammenbau des druckreduzierenden Schlauchanschlusses (falls werkseitig nicht bereits vorbereitet)**

Sollte der druckreduzierende Schlauchanschluss noch nicht, wie abgebildet, zusammen geschraubt sein, machen Sie das bitte zuerst.

Dafür einfach die kleine Gummiplatte mit dem Loch in das Anschlussstück mit Innengewinde drücken (Abb. 1). Dann das Gegenstück (Abb. 2) aufschrauben.



Abb. 1



Abb. 2

1.2. **Montage der Hochbeet-Bewässerung**

1.2.1 **Zuschnitt des Tropferschlauches**

Bevor Sie sich an den Zusammenbau der Hochbeet-Bewässerung geben, empfiehlt es sich den Tropferschlauch im Vorfeld auf die benötigten Längen zu zuschneiden. **Praxistipp:** Der Zuschnitt (Abb. 3) gelingt mit einer handelsüblichen Gartenschere am leichtesten.

Hinweis:

Generell liefern wir immer etwas mehr Tropferschlauch mit, als Sie tatsächlich benötigen. Diesen können Sie z.B. für spätere Ausbesserungsarbeiten verwenden.




Abb. 3

Montage der Steckverbinder am WAMA Tropferschlauch

Um die Verbinder leichter in den Tropferschlauch zu drücken, empfehlen wir die Erwärmung für ein paar Minuten in einem Gefäß mit heißem Wasser.

Achtung:

Der Tropferschlauch wird bei einem Eindrehen oder Hineinschrauben des Verbinders durch die Widerhaken beschädigt.

1.2.2. Montage des Tropferschlauches

Für die Montage des Tropferschlauches benötigen Sie alle Teile der Inhaltsliste und die bereits zugeschnittenen Schlauchstücke.

a.) Nehmen Sie den druckreduzierenden Schlauchanschluss (Nr. 1) zur Hand und stecken Sie diesen von aussen durch das 35mm große Loch. Ein hörbares Klicken bestätigt das Einrasten des Schlauchanschlusses. Nun stecken Sie ein kurzes Schlauchstück bündig darauf. Auf das andere Ende des Schlauchs stecken Sie das T-Stück (Nr. 2) (Abb. 4).

b.) Die weiteren Verbindungen mit Winkeln (Nr. 3) sind selbst-erklärend, wenn Sie sich die Abb. 3 zur Hand nehmen.



Abb. 4

2. Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher Montage der Hochbeet-Bewässerung können Sie das Hochbeet weiter mit Erde auffüllen.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie am Hochbeet-Wasseranschluss (außen) einen handelsüblichen Gartenschlauch an.

Hinweis:

Um die Hochbeet-Bewässerung über eine Regentonne zu verwenden, muss ein Filter verwendet werden. Dieser filtert Verunreinigungen heraus, die den Schlauch verstopfen können.